

Motorola MC2100

Инструкция по использованию

Клавиша «F1»

В режиме  включает функцию регулировки звука

Клавиша «ESC»

выход из окна, меню или списка, а также выход из Mobile SMARTS

Клавиша удаления (BKSP)

Удаляет один введенный символ.

Клавиша «./SHIFT»

Простое нажатие - ввод точки «.» (для дробных чисел)
В режиме  дает доступ к «SHIFT»

Клавиша переключения в режим / из режима набора «оранжевых» символов

Например, «  23  4 » наберет «ad4»,
а «  7.809  6 » наберет «pT w6».

Кнопка включения/выключения

Нажатие	Результат
Простое нажатие	Уход в «спящий» режим
Вдавить и держать 5-7 секунд	Перезагрузка Windows
Одновременное нажатие кнопки с кнопками 1 и 9 (1+9+питание)	Coldboot (холодная перезагрузка). Очистка основной памяти, восстановление заводских настроек (Mobile SMARTS и база данных при этом не стираются).

Кнопка включения сканера

Сканер включается только в тех окнах программы, где по логике предусмотрено сканирование.

Клавиша «F2»

В режиме  включает подсветку экрана

Клавиша «TAB»

активирует следующую кнопку/поле ввода в окне

Клавиша ENTER для подтверждения выбора

Например, в окне выделена кнопка «Да» и нажатие «ENTER» приведет к её нажатию.

Клавиша навигации

Клавиша активации функций, нарисованных «синим».

Следует сначала нажать , затем отпустить , и только затем нажимать клавишу с интересующей «синей» функцией.

Клавиша «CTRL/ALT»

Простое нажатие доступ к «Ctrl»
«Ctrl+Esc» – вызов меню «Пуск».
В режиме  дает доступ к «Alt» соответственно:

«Alt+Tab» – вызов панели задач.
«Ctrl+Esc» – вызов меню «Пуск».