Как подключить Bluetooth-сканер Urovo R70 к TCД Urovo U2

Последние изменения: 2024-03-26

Bluetooth-сканер Urovo R70 не имеет самостоятельной интеграции с платформой Mobile SMARTS, и работает корректно только в связке с интегрированным мобильным устройством (TCД)!

Для того чтобы подключить Bluetooth-сканер Urovo R70 к TCД Urovo U2, необходимо:

1. Перевести сканер Urovo R70 в SPP Mode, отсканировав специальный ШК.



2. Открыть боковое меню в мобильном приложении Mobile SMARTS и выбрать пункт «Настройки».



3. В настройках выберите пункт «Сканирование», и включите функцию «Использовать Bluetooth-сканер».

← Настройки

Внешний вид

Сканирование

RFID

Отладка на устройстве

Прочее

Сброс всех настроек

← Настройки	
continuous-video	
Разрешение изображения 1920x1080	
Использовать программу QRDroid Используется zxing	
Внешний Bluetooth сканер	
Использовать Bluetooth сканер Да	

4. Начнется поиск вашего Bluetooth-сканера.

÷	Настройки		
Отображ	ать только подходящие		
Bluetoot	h устройства		
?	UR-2806 DC:0D:30:61 сканер	поиск bluetooth-устройств	

5. После того как сканер будет найден, он отобразится на экране устройства.

÷	Настройки		
Отображ	ать только подходящие		-
Bluetoot	h устройства		
?	UR-280670 DC:0D:30:61:D1:B3 сканер		
		Обновить	

6. Подключенный сканер отобразится в списке используемых Bluetooth-устройств.



Комплект Комплект Urovo U2+R70 в каталоге



Комплект Urovo U2+R70

Комплект Urovo U2+R70 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

узнайте цену в каталоге

Подробнее

