

Подключение и настройка PayMe в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Для настройки пинпада PayMe необходимо выбрать нужную модель пинпада, затем ввести логин/пароль (сохраняются в будущем для конкретного пользователя): При необходимости можно выбрать тестовый режим работы. После завершения всех настроек нажмите на галочку в правом верхнем углу:

Если после выбора провайдера начнется скачивание плагина, установите его на ваш ТСД, следуя подсказкам на его экране.

<div>← Настройки</div> <div>Выберите провайдера:</div> <div><div>PayMe</div><div>2Can</div><div>Ingenico ARCUS2</div><div>Сбербанк</div><div>Atol</div><div>PayMob</div><div>Azur</div></div>	<div>← Настройки ✓</div> <div>Модель пинпада</div> <div><div>AudioCombo</div><div>IcrK2</div><div>RP750x</div><div>Vi218</div></div>	<div>← Настройки ✓</div> <div>Модель пинпада</div> <div><div>AudioCombo</div><div>*Обязательно</div></div> <div>Логин</div> <div><div>admin</div><div>*Обязательно</div></div> <div>Пароль</div> <div><div>• • • • •</div><div>*Обязательно</div></div> <div>Тестовый режим <input type="checkbox"/></div>
---	--	--

После того как все настройки указаны, подключите ТСД к пинпаду. Для этого включите Bluetooth на обоих устройствах, нажмите «Поиск пинпада» и выберите нужное устройство из списка найденных.

← Настройки

Тип пинпада

подчиненный ▼

Использовать эмулятор
пинпада



Сервис эквайринга

PayMe

Поиск пинпада

BT-устройство не выбрано



Курьер, пинпад, настройки

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку