

Подключение и настройка Azur в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Для подключения пинпада Azur необходимо выбрать провайдер, а затем найти пинпад, как блютуз-устройство. Для этого нажмите кнопку «Поиск пинпада», предварительно включив в настройках самого Azur режим обнаружения для других устройств, и подтвердите сопряжение.

Если после выбора провайдера начнется скачивание плагина, установите его на ваш ТСД, следуя подсказкам на его экране.

← Настройки	← Настройки
Выберите провайдера:	Тип пинпада подчиненный ▼
PayMe	Использовать эмулятор пинпада <input type="checkbox"/>
2Can	Сервис эквайринга AzurPOS
Ingenico ARCUS2	Поиск пинпада BT-устройство не выбрано
Сбербанк	
Atol	
PayMob	
Azur	

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку