

Документация по компоненте Cleverence RFID для стационарных считывателей

Июнь 2016 (версия 1.3.0.2)

Установка, настройка и обновление, получение лицензии на компоненту



Содержание

Установка и обновление компоненты	2
Установка компоненты автоматически	2
Установка компоненты вручную	2
Дополнительная настройка компоненты	3
Обновление компоненты переустановкой	3
Обновление компоненты копированием файлов	3
Установка и настройка RFID считывателей	5
Установка и настройка Motorola FX7400 Подключение Motorola FX7400 через витую пару (кабель Ethernet, разъем RJ45) Подключение Motorola FX7400 через кабель USB Предварительная настройка Motorola FX7400	5 5 6
Установка и настройка Motorola FX9500 Предварительная настройка Motorola FX9500	10
Установка и настройка RoyalRay RRU9809USBL	15
Лицензирование компоненты	16
Получение лицензии на компоненту	16

Установка и обновление компоненты

Установка компоненты автоматически

Дистрибутив компоненты разположен по ссылке <u>http://www.cleverence.ru/downloads/CleverenceRFID.msi</u>.

Компонента ставится полностью автоматически и включает файлы документации. Самая последняя версия документации всегда доступна для скачивания с сайта Клеверенс по ссылке: <u>http://www.cleverence.ru/downloads/CleverenceRFID.pdf</u>.

Установка компоненты вручную

При желании установку компоненты можно произвести и вручную. Для установки и регистрации компоненты в системе вручную следует:

- Иметь на ПК установленный .NET Framework 2.0 (<u>http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4bod-8edd-aab15c5e04f5</u>), либо более позднюю версию;
- 2. Поместить файлы компоненты Cleverence.RFID.dll (основная библиотека RFID), Cleverence.RFID.Motorola.dll (библиотека для Моторолы), CleverenceRFID.dll (сама внешняя компонента для «1С:Предприятия»), Symbol.RFID3.Host.dll, RFIDAPI32PC.dll и «Зарегистрировать компоненту CleverenceRFID.bat» в какую-нибудь папку на целевом ПК;
- 3. Запустить под правами администратора файл «Зарегистрировать компоненту CleverenceRFID.bat» (это файл со следующим содержимым):

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe %o\..\Cleverence.RFID.dll /codebase %windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe %o\..\CleverenceRFID.dll /u %windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe %o\..\CleverenceRFID.dll /codebase /tlb: CleverenceRFID.tlb pause

в окне командной строки .bat-файла должно появиться "Types Registered Successfully" либо "Типы зарегистрированы успешно".

ПРИМЕЧАНИЕ: если метод «ПодключитьВнешнююКомпоненту» в 1С (см. ниже «ошибка! источник ссылки не найден.») выдает ошибку и ли возвращает Ложь, то следует внимательнее присмотреться к сообщениям, которые выдаются в консоль при выполнении .batфайла.

Дополнительная настройка компоненты

На операционных системах версий «Home» (Windows 7 Home, Windows 7 Home Premium, Windows XP Home и т.п.) настройки политики безопасности по умолчанию не позволяют компоненте посылать в «1С:Предприятие» события. Из-за этого в версиях «Home» может не работать асинхронное считывание RFID-меток. Попытаться решить эту проблему можно следующим образом:

💩 Службы компонентов	Свойства: 1СV82 Application
🖗 Файл Действие Вид Окно Справка	Общие Размещение Безопасность Конечные узлы Удостоверение
	Какую учетную запись использовать для запуска данного приложения?
📄 Корень консоли 🔺	Текущий пользователь
🔺 💩 Службы компонентов	Запускающий пользователь
🛛 🧰 Компьютеры	🕥 Указанный пользователь
🔺 🖳 Мой компьютер	Пользователь:
Приложения СОМ+	Пародь:
🛛 🚞 Настройка DCOM	Подтверждение:
SystemRoot%\system32\appwiz.cpl	
	Системная учетная запись (только службы)
SystemRoot%\System32\fveui.dll	
	Description of the second seco
Application Applic	Подроонее о настройке этих параметров.
🖀 1CV82 Application	
b	ОК Отмена Применить

На некоторых компьютерах узлы «1CV81 Application», «1CV82 Application» и «1CV82C Application» по неизвестной причине могут отсутствовать – в этом случае попробуйте переустановить 1С, либо используйте компоненту на другом компьютере.

Обновление компоненты переустановкой

Для обновления компоненты при помощи установщика достаточно сделать следующее:

- 1. Зайти панель управления Windows в раздел «Программы и компоненты» (для Windows 7 и Vista) либо «Установка / удаление программ» (для XP);
- 2. Найти в списке установленных программ запись «Компонента CleverenceRFID для «1С:Предприятия» и нажать «Удалить»;
- 3. Скачать с сайта <u>www.cleverence.ru</u> новый установщик компоненты по ссылке <u>http://www.cleverence.ru/downloads/CleverenceRFID.msi</u> в любую папку на своём ПК;
- 4. Запустить установщик <u>CleverenceRFID.msi</u> на том компьютере, на котором проводится обновление, и следовать указаниям мастера установки.

Обновление компоненты копированием файлов

Для обновления компоненты вручную путем переписывания файлов достаточно сделать следующее:

1. Скачать с сайта <u>www.cleverence.ru</u> или взять с другого компьютера новые экземпляры файлов компоненты Cleverence.RFID.dll (основная библиотека RFID), Cleverence.RFID.Motorola.dll

(считыватели Motorola), CleverenceRFID.dll (сама внешняя компонента для «1С:Предприятия»), Symbol.RFID3.Host.dll (библиотека API от Motorola) и RFIDAPI32PC.dll (библиотека LLRP) в любую папку на своём ПК;

- 2. Закрыть все окна «1С:Предприятия», которые работали или работают с компонентой на том компьютере, на котором проводится обновление;
- 3. Скопировать новые файлы компоненты Cleverence.RFID.Motorola.dll, CleverenceRFID.dll, RFIDAPI32PC.dll и Symbol.RFID3.Host.dll поверх старых в папке установки компоненты. Скопировать RFIDAPI32PC.dll поверх старого в папке Windows\system32 (если там такой был). Запустить из папки успановки компоненты файл «Зарегистрировать Cleverence RFID.bat» под правами администратора.

Установка и настройка RFID считывателей

Если у вас нет под рукой RFID-считывателя – не беда. Компонента позволяет работать в «виртуальном режиме», имитируя считывания и записи несуществующих меток несуществующими считывателями. Пользуясь «виртуальным режимом» можно написать и отладить логику программы без необходимости иметь дело с реальным оборудованием.

Перед началом работы с RFID считывателем, необходимо произвести его предварительную настройку. В зависимости от модели настройки будут отличаться.

Установка и настройка Motorola FX7400

Считыватель Motorola FX7400 способен работать по сети в двух конфигурациях:

- 1. через разъем Ethernet (RJ45), путем подключения через роутер либо напрямую к другому ПК;
- 2. через разъем mini-USB типа А, путем подключения к ПК через драйвер виртуальной сети RNDIS.

Подключение Motorola FX7400 через витую пару (кабель Ethernet, разъем RJ45)



В этой конфигурации считыватель доступен по сети либо:

- а) по IP, который ему должен выдать сам роутер или DHCP сервер, либо
- b) по сетевому имени с наклейки на крышке считывателя (для сетей с DHCP):

например,



http://FX7400C95A8E

Не зная IP или сетевого имени невозможно будет подключиться к считывателю и настроить его! Узнать IP считывателя можно путем поиска считывателей в обработке CleverenceRFID:

🔍 Найти считыватели 🕀 Добавить считыва	тель	ј у
URL (строка подключения)	И	мя
motorola fx7400:llrp://192.168.1.68	М	otorola

К сожалению, текущая версия поиска работает только внутри небольших подсетей из 10-20 компьютеров.

Подключение Motorola FX7400 через кабель USB

Для подключения потребуется кабель с разъемами USB-A («прямоугольник») на mini-USB-A («квадратик»).

ВНИМАНИЕ!!! Перед подключением кабеля USB следует скачать и установить драйвер виртуальной сети по одной из следующих ссылок:

а) самый новый с сайта Моторола:

http://support.symbol.com/support/searchEntry.do?rwTarget=%2FrfPlayerWidget.do&searchMode=GuidedSearch&searchString=rndis& document=DT_SOFTWARE_1_1&cmd=search&contextType=gs (найти, распаковать архив и запустить файл «Motorola RNDIS.msi»)

б) версию 5.02.03 платформа 2205 с сайта Клеверенс: http://www.cleverence.ru/downloads/rfid/Motorola RNDIS.msi



После установки драйвера виртуальной сети и подключения кабеля USB в системе должно появиться новое сетевое подключение с адаптером «Motorola USB RNDIS Network Device»:



При отключении кабеля USB соединение исчезает из списка. При подключении появляется снова (если не появилось – нажмите F5, чтобы обновить список).

В новой виртуальной сети IP считывателя всегда будет равен «<mark>169.254.10.1</mark>», его следует ввести в адресной строке вашего браузера:



Перед началом работы со считывателем следует залогиниться в административную панель считывателя, используя Интернет-браузер, и произвести настройку региона и диапазона используемых частот:

S Motorola RFID Reader Con ×			
← → C	<mark>и </mark> сетевое имя		☆ f? 🔧
MOTOROLA		FX74	.00
Re	eader Administrat	ion Console	
	User Logi	1	
	User Name: admin Password: change		
	Login		

логин и пароль по умолчанию: «admin» и «change»

Далее следует выставить регион «Russia» и соответствующие частоты:



Следует проверить, что LLRP включен (если не включен – включить «Enable LLRP»):

Ноте	Reader Co	mmunication Para	meters	LLRP
Status				This pag
Operation Statistics	_			the reade
► Configure Reader	Coi	nfigure LLRP Settings		• 11
Read Tags	LLRP Status:	LLRP is running.		L
 Communication 	Operation Mode:	Server -		
LLRP	Operation mode.	Cerver		L
SNMP	Client Port:	5084		"5
Date Time	Connect Status:	Disconnect LLRP		Configura
Access Control			0.1	"Server" i
Profiles			Set	• c
▶ Firmware			Properties	li: • C
После всех шагов идем в «С	.commit/Discard» и нажима	аем «Commit» (приме	енить изменения):	

Configuration Commit/Discard Save (Home Backu Status Operation Statistics When you view of yo RFID read **Commit the Configuration Changes** ▶ Configure Reader Read Tags Commit are not im physical F ▶ Communication Date Time **Discard the Configuration Changes** You must Commit/F Motorola F update the Access Control Profiles Discard Firmware *Commit/Discard While a si to comple with only a System Log Shutdown Logout

Установка и настройка Motorola FX9500

Установка считывателя Motorola FX9500 заключается в подключении его к питанию и сети Ethernet. Motorola FX9500 не работает через PoE и требует розетки и отдельного блока питания.

Считыватель Motorola FX9500 настраивается через веб-консоль из обычного браузера. Чтобы открыть консоль настройки считывателя, нужно вбить в адресной строке браузера его IP. Узнать IP можно поиском считывателя при помощи демообработки, которая поставляется вместе с компонентой:

🔍 Найти считыватели 🛛 😳 Добавить считывател	њ 🤤 Убрать счит	ыватель 🛛 🚔 Подклю	читься к считывателю	🔚 Настроить 🕼
URL (строка подключения)	Имя	Ид		
motorola.fx7400:llrp://192.168.1.68	Motorola 9500	<rfid-считыватель td="" н<=""><td>е подключен. Вызовит</td><td>е метод Connect()></td></rfid-считыватель>	е подключен. Вызовит	е метод Connect()>
Motorola - FX9500				- • ×
← → C [] 192.168.1.68				☆ =
MOTOROLA				Î
			FX9	500
Logged in as: guest Login Curre	ent Profile: factor	y Save <u>Manage</u>	Profiles	

Предварительная настройка Motorola FX9500

Перед тем, как можно будет прочесть хотя бы одну метку, в новом считывателе следует установить регион использования:

MOTOROLA	<i>FX</i> 9500
Logged in as: guest Login Current Profile: fact	tory Save Manage Profiles
 Manage Profiles Set Tag Protocol Setup Ethernet/LAN Setup Serial Port Setup Digital Accessories Setup Antenna/Cables Set Regulatory Mode (Region) Setup Summary 	 Firmware Management Import/Export Configuration Command Line Expert Configuration User Application Management Change Operating Mode Restart

Чтобы поля стали доступны для изменения, следует залогиниться под администратором:

мо	TOROLA			<i>FX</i> 9500
🧬 Basic 🛛 🕵 Ad	Ivanced ① Status ? Help	III Dashboard		
Logged in as: g	uest Login Current Pro	ofile: factory Save	Manage Profiles	
Regulatory F	Region	nas.		
Name	Value	2		
Region	unselected V	?		
Sub Region	unselected	<		
	Su	ıbmit Reset		

логин и пароль по умолчанию: «admin» и «change»

Login		
Name	Value	?
Login	admin	?
Password		?
		Submit Reset

Залогинившись под админом уже можно зайти в «Set Regulatory Mode (Region)» и указать страну:

Regulatory Region

This page can be used to select your region settings.

Name	Value		?
Region	unselected	~	?
Sub Region	hongkong newzealand	^	?
	russia saudiarabia	Submit Reset	

Выбрать «russia», «russia_dense» и нажать «Submit»:

Regulatory Region

This page can be used to select your region settings.

Name	Value		?
Region	russia 🗸		?
Sub Region	russia_dense	¥	?
		Submit Reset	

Результатом должно быть такое окно:

Logged in as: admin Logout	Current Profile: factory Save	Manage Profiles
----------------------------	-------------------------------	-----------------

Setting Configuration Variables

This page assigns the specified values to the configuration variables. It provides the status of each configuration variable assignment.

Status	Command
Success	setup.set(region=russia, sub_region=russia_dense)

Back

Только теперь считыватель будет читать метки.

Если считыватель всё еще не читает, то следует проверить кабель антенны. Проверить, видит ли вообще считыватель антенны, можно в меню «Advanced > Expert Configuration > Antennas»:

🧬 Basic 💈	Advanced ① Status ?	Help III Dashboard
	Firmware Management	
Logged in a	Import/Export Configuration	ent Profile: factory Save Manage Profiles
_	Command Line	
Expert C	Expert Configuration	
Coture Too	User Application Management	
Setup Tag	Change Operating Mode	munication Antennas Jigita IO Modem
This page pro	Restart	ion information to the user. This page should only be used
user.	-	

	Name	Value	?
	antennas.configuration	all_monostatic 💌	?
Г	antennas.detected	1	?

Далее следует:

Создать новый профиль настроек (например, «russia»), сохранить его и сделать профилем по умолчанию:



Manage Profiles

This page helps you manage profiles. You can restore the factory profile, create a new profile (saving the current configuration state of the reader), activate a profile or delete a profile. If you delete the current active profile, the system will revert to the factory profile.

Save reader configuration state and set new current profile as : russia	Save

Profile Name	Activate		Delete	?
russia	Activate		Delete	?

Только после этого настройку можно считать оконченной.

Если в считывателе Motorola FX9500 не сохранить выбранные настройки в профиль (кнопки «Save», «Activate»), то после выключения/включения питания все выполненные настройки сбросятся!

Установка и настройка RoyalRay RRU9809USBL

Установка считывателя RoyalRay RRU9809USBL заключается в подключении его к USB порту компьютера.

Далее следует загрузить <u>http://cleverence.ru/downloads/royalray_driver.zip</u> и установить драйвер устройства в соответствии с разрядностью ОС.

В случае возникновения проблем при подключении к устройству, необходимо проверить номер COMпорта подключённого устройства.

Для этого в "Диспетчер устройств" в группе "Порты (СОМ и LPT)" найти устройство Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge и проверить, что устройству назначен СОМ порт в диапазоне от СОМ1 до СОМ9.



Если назначен больший номер, необходимо войти в "Свойства"-> "Параметры порта" -> "Дополнительно" -> "Номер СОМ-порта" и выбрать свободный, в диапазоне от СОМ1 до СОМ9.

Общие Параметры порта Драйвер Сведения
Скорость (бит/с): 115200
Биты данных: 8
Четность: Нет
Стоповые биты: 1
Управление потоком: Нет
ДополнительноВосстановить умолчания

Использов	ать буферы F	IFO (требуется о	овме					
Чтобы устранить ошибки, попробуйте уменьши								
Чтобы уско	Чтобы ускорить работу, попробуйте увеличить							
Буфер приема: М	Меньше (1)	1						
Буфер передачи: М	Меньше (1)	1	1					
Номер СОМ-порта:	COM15 COM1	I.						

URL для подключения к ридеру

В зависимости от заданного COM-порта: от RoyalRay:COM1 до RoyalRay:COM9

Лицензирование компоненты

Лицензии на компоненту приобретаются отдельно для каждого конкретного экземпляра считывателя. Например, если у вас 5 (пять) считывателей модели Motorola FX7400, которые вы хотите использовать из компоненты, то вам следует приобрести5 (пять) лицензий на компоненту CleverenceRFID.

Получение лицензии на компоненту

Лицензии на компоненту выдаются отдельно для каждого считывателя в соответствии с Ид:

🔍 Ha	йти считыватели	Обновить	🕀 Добавить	🤤 Убрать	Подключиться к считывателю	🔚 Настроить	🚉 O	тключитьс
	URL (строка под	ключения)		Имя	Ид считывателя	Подключен	Есть л	ицензия
	motorola.fx950	0:llrp://192.16	58.1.56:5084	Motorola 9500	MotorolaFX9500-00-23-68	~	Нет	

Чтобы получить лицензию на компоненту, следует воспользоваться демонстрационной обработкой 1С или отдельной демонстрационной программой для ПК (см. части 3 и 4 документации).

В таблице считывателей следует кликнуть <u>правой клавишей мыши</u> на строке со считывателем и выбрать пункт контекстного меню «Скопировать код считывателя в буфер обмена»:

	URL (строка подключения)	Имя	Ид считывателя		Подключен	Есть лицензия
.	motorola.fx9500:llrp://192.168.1.56:5084	Motorola 9500	Moto	orolaFX9500-00-23-68	、	Нет
			Подключиться к считывателю			
			🔞 Отключиться от считывателя			
			🥥 Убрать считыватель			
			🖺 Скопировать код считывателя в буфер обмена		бмена	

Полученный код (например, «**MotorolaFX9500-00-23-68-F2-82-F2**») следует прислать менеджеру, у которого вы приобрели компоненту. В ответ вы получите письмо с вложением: файл защиты лицензии с длинным названием, похожим на «license_CleverenceRFID_MotorolaFX9500-00-23-68-F0-89-F4 (30.07.2013 18-31) (МояФирма, счет).xml».

Этот файл следует просто положить в папку установки компоненты (например, «C:\Program Files (x86)\Cleverence Soft\CleverenceRFID\bin») и лицензия тут же должна примениться:

👪 🕞 👪 🗢			b	in	
Файл Главная Общий доступ	Вид				
📀 🌛 🔻 🕇 퉬 🕨 Компьютер 🕨 Л	окальный диск (С:)	▹ Program Files (x86) ⇒ Clev	verence Soft	CleverenceRFID	⊧ bin
🔆 Избранное	Имя		Дi	ла изменения	Тип
🚺 Загрузки	퉬 ru-RU		04	.12.2013 17:46	Папка с фай
🕮 Недавние места	Iicense_Клевере	нс RFID-MotorolaFX9500-00-2	3-68-F 29	.11.2013 19:06	Файл "XML"
🔍 Найти считыватели 🔁 Обновить 🕃 Доба	вить 🤤 Убрать 📑	Подключиться к считывателю	🔚 Настроить	💭 Отключиться	от считывателя
URL (строка подключения)	Имя	Ид считывателя	Подключен	Есть лицензия	
motorola:fx9500:llrp://192.168.1.56:5	084 Motorola 9500	MotorolaFX9500-00-23-68	×	Да	

Если по какой-то причине лицензия не работает, следует сначала посмотреть содержимое лога ошибок (см. CleverenceRFID_log.txt) или написать письмо на адрес support@cleverence.ru, вложив в него соответствующий файл лицензии.