Как включить режим чтения RFID на TCД (OC Windows)

Последние изменения: 2024-03-26

Для того чтобы считывать метки с помощью терминала сбора данных Motorola MC319Z необходимо включить RFID (по умолчанию отключен) и настроить порт.

Нажмите на экране терминала надпись RFID и далее кнопку «Settings» (настройки).



В окне настроек выбираем «Run/Stop RFID» (запуск/остановка RFID) и нажмите на нее. RFID изменил статус на «Running» (работает).



Кроме включения RFID, необходимо еще настроить порт. Выбираем «Configure RFID» и проверяем, что там указано 5084. Если указано другое, то вписываем порт 5084. Нажимаем «OK», для сохранения настройки порта.

RFID Settings	🗱 🕂 🎹 14:39	LLRP Confi	guration	ដ 🕂 🋲 14:39
Motorola Mobile RFID 2.2.5100 Copyright (C) 2009		Client Mode		
Running	C.	LLRP Port	5084	
Run/Stop RFID	2	Server IP		7
Configure RFID View/Change LLRP Server/C connectivity status	lient Settings,	Status	No Connecti	on
Configure Region View/Change Regulatory Se	ttings			Connect
About View version of RFID, Firmw	are, OEM			Apply
) ОК) ок

После этого в окне настроек нажимаем «ОК» для сохранения изменений.



Теперь RFID включен и настроен, можем приступать к работе.



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку