

Подключение и настройка 2can в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Для настройки пинпада 2can, необходимо выбрать нужную модель пинпада, ввести логин/пароль (сохраняются в будущем для конкретного пользователя) и нажать на галочку в правом верхнем углу:

Если после выбора провайдера начнется скачивание плагина, установите его на ваш ТСД, следуя подсказкам на его экране.

<div>← Настройки</div> <div>Выберите провайдера:</div> <div>PayMe</div> <div>2Can</div> <div>Ingenico ARCUS2</div> <div>Сбербанк</div> <div>Atol</div> <div>PayMob</div> <div>Azur</div>	<div>← Настройки ✓</div> <div>Модель пинпада</div> <div></div> <div>P15</div> <div>P16PLUS</div> <div>P17</div> <div>M17</div>	<div>← Настройки ✓</div> <div>Модель пинпада</div> <div>P16PLUS</div> <div>*Обязательно</div> <div>Логин</div> <div>admin</div> <div>*Обязательно</div> <div>Пароль</div> <div>.....</div> <div>*Обязательно</div>
--	--	--

После того как все настройки указаны, подключите ТСД к пинпаду. Для этого включите Bluetooth на обоих устройствах, нажмите «Поиск пинпада» и выберите нужное устройство из списка найденных.

← Настройки

Тип пинпада

подчиненный ▼

Использовать эмулятор
пинпада



Сервис эквайринга

2Can

Поиск пинпада

BT-устройство не выбрано



Курьер, пинпад, настройки

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку