

Motorola MT2000

Инструкция по использованию

Клавиша ENTER для подтверждения выбора

Например, в окне выделена кнопка «Да» и нажатие «ENTER» приведет к её нажатию.

Клавиша навигации

Кнопка включения сканера

Сканер включается только в тех окнах программы, где по логике предусмотрено сканирование.

Синяя функциональная клавиша

Следует сначала нажать синюю клавишу, затем отпустить, и только затем нажимать клавишу с интересующей «синей» функцией.

Оранжевая клавиша переключения в режим / из режима набора символов

Например, «123 4» наберет «*ad4», а «7.809» наберет «pT w».

Клавиша удаления (←)

Удаляет один введенный символ

*При последовательном нажатии на синюю клавишу и потом на (←) вводится **ESC** – выход из окна, меню или списка, а также из Mobile SMARTS (если после нажатия на синюю клавишу 'ESC' не срабатывает - попробуйте нажать на **оранжевую клавишу** (прямо над синей), чтобы отключить режим набора символов).

Внимание! Комбинация клавиш «2» + курок (кнопка сканирования) – перезагрузка устройства

Нажатие	Результат
Нажать и держать 5-7 секунд	Перезагрузка Windows
Нажать и держать 15 секунд	Очистка основной памяти, восстановление заводских настроек (Mobile SMARTS и база данных при этом не стираются).