


<http://www.symbol.com/mc9000>


Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя

### УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА


#### Вид спереди




#### Извлечение аккумулятора



#### Извлечение стилуса




### УСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



Разъем для кабеля передачи данных

Питание


Модуль подключения кабелей



Разъем для кабеля передачи данных


Питание

Устройство чтения кодов на магнитных полосах



### ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ


● = местонахождение индикатора Медленное мигание = нормальный процесс зарядки Постоянно желтый = зарядка завершена Быстрое мигание = ошибка при зарядке




Зарядное устройство для четырех резервных аккумуляторов




Базовая станция с одним гнездом и последовательным/USB-портом



Базовые станции с четырьмя гнездами  
Базовая станция только для зарядки и базовая станция с возможностью подключения к сети Ethernet




Сканирование/Преобразование изображения



## ОПТИМАЛЬНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

## ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ



ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ




## ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

### Сканирование на малой высоте

Вставляйте поочередно на правое и левое колено



НЕ РАБОТАЙТЕ В НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ



Меняйте правую и левую руку



НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ РУКУ С ПРИБОРОМ ВПЕРЕД



### Сканирование на высоте

Используйте лестницу



Рекомендуется делать перерывы и чередовать виды деятельности

<http://www.symbol.com/mc9000>

© 2005 Symbol Technologies, Inc. Все права сохраняются. Symbol® является зарегистрированной торговой маркой и символом. Enterprise Mobility Company является торговой маркой компании Symbol Technologies, Inc.

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

72-72217-01RU  
Ред. А, сентябрь 2005



# MC9090-G

## Рекомендации по применению

**symbol**  
The Enterprise Mobility Company™