
Загрузка изображения в Zebra P4T

Последние изменения: 2024-03-26

В принтере Zebra P4T конвертирование и загрузка изображений работает с драйвером CPCL (скачать драйвер можно с сайта производителя оборудования).



Для загрузки изображений на принтер Zebra P4T используйте драйвер CPCL (по умолчанию ставится ZPL), в противном случае изображения на принтер не передаются.



Zebra

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку