

Интеграция стационарного RFID-считывателя Zebra FX9600

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Операционная система
Linux
Прошивка
3.10.30
Интерфейс подключения
Сетевой кабель, WI-FI, USB
Предварительная настройка
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/rfid/fx9600-qrg-en.pdf
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
#Zebra-FX9600-G-84*****BB2
Строка подключения
http://fx9600fdbbb2/
С какой версии Wonderfid Link поддерживается
1.4.0.22593

Проверка тестовой конфигурации

Длительное считывание (7 дней)
Успешно
Восстановление чтения при потере питания
Успешно
Восстановление чтения при потере сети
Успешно
Асинхронное чтение
Успешно
Синхронное чтение
Успешно
Чтение банков (EPC, TID, USER)
Успешно

Запись банков (EPC)

Успешно

Настройка антенн

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку