

Интеграция принтера CheckWay MP-R20W-5

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
SW_OD02
Версия прошивки
v3.21_X5_CV
Тип принтера
Bluetooth, прошивка v0.5.41
Языки принтера
ZPL, EPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
CheckWay Print R20
Пинкод по умолчанию
12345

Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Нет
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Нет

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Atol Smart.lite
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Печать из ОС Windows CE

Тестовая модель ТСД
Motorola 3190
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, запрашивает пароль, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Терминал CheckWay в каталоге оборудования

узнайте цену в каталоге

[Подробнее](#)



CheckWay

Мобильный терминал CheckWay оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку