

Как подключить Bluetooth-сканер Urovo R70 к ТСД Urovo U2

Bluetooth-сканер Urovo R70 не имеет самостоятельной интеграции с платформой Mobile SMARTS, и работает корректно только в связке с интегрированным мобильным устройством (ТСД)!


Для того чтобы подключить Bluetooth-сканер Urovo R70 к ТСД **Urovo U2**, необходимо:

1. Перевести сканер Urovo R70 в SPP Mode, отсканировав специальный ШК.


SPP mode




2. Открыть боковое меню в мобильном приложении Mobile SMARTS и выбрать пункт «Настройки».




3. В настройках выберите пункт «Сканирование», и включите функцию «Использовать Bluetooth-сканер».







4. Начнется поиск вашего Bluetooth-сканера.



5. После того как сканер будет найден, он отобразится на экране устройства.



6. Подключенный сканер отобразится в списке используемых Bluetooth-устройств.



Комплект Комплект Urovo U2+R70 в каталоге



Комплект Urovo U2+R70

Комплект Urovo U2+R70 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

**узнайте
цену в
каталоге**

[Подробнее](#)

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да