

Подключение и настройка Ingenico в «Курьере»

Если вы настраиваете пинпад Ingenico в первый раз, приложение загрузит из интернета специальный плагин для работы с данным устройством, далее потребуется установить плагин и запустить приложение заново.

Затем надо найти пинпад, как блютуз-устройство, нажав на кнопку «Поиск пинпада», предварительно включив в настройках самого Ingenico режим обнаружения для других устройств и подтвердив сопряжение.

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да
