

# Подключение пинпада к «Курьеру»

Для осуществления безналичных платежей необходимо соответствующее устройство, именуемое пинпадом. Все пинпады в нашем приложении делятся на два типа: автономные и подчиненные. Первые не требуют сопряжения с вашим устройством, как следствие не отправляют и не принимают данные с устройства. Подчиненные же необходимо подключать к вашему устройству, как например вы подключаете bluetooth-колонку или гарнитуру к телефону. Такой пинпад будет обмениваться информацией с приложением и печатать слип-чек через, используя подключенную кассу как принтер.

Если вы не выберете ни один из типов пинпадов, кнопка «Оплатить по карте» в окне осуществления платежей будет заблокирована.

## Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да

[Курьер, пинпад, настройки](#)

---