Настройка синтеза речи для устройств на OC Android в «Магазине 15 Прайсчекер»

Последние изменения: 2024-03-26

Функция синтеза речи в «Магазине 15 Прайсчекер» необходима для того, чтобы при сканировании ШК товара происходило озвучивание его цены голосом. Доступно только в уровне лицензии «Полный».

Перед тем как активировать данную функцию, необходимо проверить, доступна ли она на устройстве. Для этого необходимо зайти в «Настройки» на Android-устройстве.

÷					≝ ▼	4:12 PM
н	Іастрої	и́ки				۹
		пользователи	U	- nysicar buttornivianagei		
	ល	HDMI	2	Screenshot Setting		
	Личнь	ие данные				
	•	Местоположение	۵	Безопасность		
	2	Аккаунты		Язык и ввод		
	6	Восстановление и сброс				
	Система					
	S	Дата и время	Ф	Scheduled Power ON/OFF		
	\bigcirc	Device Shutdown	Ť	Спец. возможности		
	ē	Печать	{}	Для разработчиков		
	0	О планшете				
		\Diamond \triangleleft $($	C			

Далее выберите пункт «Специальные возможности».

CLEVERENCE.RU - Z/4

					4.13 PW
Спец. возможности					٩
Службы					
Vysor Выключено					
Система					
Субтитры Выключено					
Жесты для увеличения Выключено					
Крупный текст					
Высококонтрастный текст (экспериментальная настройка)					
Автоповорот экрана					
Озвучивать пароли					
Быстрое включение Выкл.					
Синтез речи					
	Ĵ	\bigtriangledown	0	\Box	

Выберите «Синтез речи».

Ψ		ä.▲	4:14 PM
÷	Синтез речи		۹
	Система по умолчанию		
	Pico TTS		
	Общие		
	Скорость речи Скорость чтения текста		
	Прослушать пример Воспроизвести краткую демонстрацию синтезированной речи		
	Язык по умолчанию русский (Россия) не поддерживается		

Если на вашем устройстве не поддерживается синтез речи на русском языке, необходимо установить приложение синтезатора речи Google, скачать которое можно из GooglePlay. После установки, необходимо зайти в тот же пункт настроек.

ę		¥ 🕈	4:19 PM
÷	Синтез речи		۹
	Система по умолчанию		
	Pico TTS	\$	
	О Синтезатор речи Google	\$	
	Общие		
	Скорость речи Скорость чтения текста		
	Прослушать пример Воспроизвести краткую демонстрацию синтезированной речи		
	Язык по умолчанию русский (Россия) не поддерживается		
	\Box \Box \Box \Box		

Видим, что появилась новая система для синтеза речи, выбираем её.



Нажимаем «ОК», и если устройство подключено к интернету, то автоматически начнется скачивание пакета голосовых данных синтеза речи для выбранного языка системы.

На этом настройка завершена.

Для корректной работы некоторые модели прайсчекеров могут потребовать дополнительных настроек, о которых подробно написано в статье «Поддерживаемое оборудование».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку